

**MALOSSI****ITALIANO**

Per montare la marmitta è necessario smontare la staffa supporto pedalino passeggero e praticare un foro filettato Ø8 come sequenza fotografica.

ENGLISH

In order to fit the exhaust it's necessary to take down the bracket of passenger footrest and make a Ø 8 threaded hole as per picture sequence.

FRANÇAIS

Pour monter le pot il faut démonter la bride de support de la pédale passager et faire un trou fileté de Ø 8 comme dans la séquence de photos.

DEUTSCH

Um den Auspuff einzubauen, ist es erforderlich, die Halterung für Sozius Fußrasten zu entfernen und eine Ø 8 Gewindebohrung wie in Fotosequenz zu machen.

ESPAÑOL

Para montar el escape hay que sacar el estribo del asiento pasajero y practicar un agujero fileteado de Ø 8 como en la secuencia fotográfica.



