


step E

- I** Fissare Termoscud® da entrambi i lati, utilizzando le stesse viti dello scooter (all'interno del vano ruota), facendole passare attraverso il foro sul nastro 3.

Fissare Termoscud® da entrambi i lati, utilizzando gli stessi fasteners* dello scooter, facendoli passare attraverso i fori sul nastro 6bis.


- GB** Fasten Termoscud® on both sides, using the scooter's original screws (behind the front wheel), threading them through the holes at the end of the straps 3.

Fasten Termoscud® on both sides, using the scooter's original fasteners*, threading them through the holes at the end of the straps 6bis.

**step F**

- I** Agganciare il nastro 2 al bordo posteriore della carrozzeria sotto alla pedana.

- GB** Fasten the strap 2 to the rear edge of the bodywork below the footrest.

**Note**

- I** Utilizzare i punti di regolazione dei nastri per adattare Termoscud® alla forma dello scooter e metterlo bene in tensione, così da evitare lo sventolio e l'entrata di spifferi.

Infine gonfiare le camere d'aria S.G.A.S.
Terminate le regolazioni, le porzioni di nastro libere vanno rimboccate all'interno sotto ai bordi di Termoscud®.

I nastri verde e giallo n° 4 non sono necessari per il montaggio, ma vanno utilizzati solamente per arrotolare Termoscud® nella stagione calda.

- GB** Adjust the position of Termoscud® using the regulations of the straps to fit perfectly on the shield.

Finally inflate S.G.A.S. tubes.

Exceeding portions of the straps must be tucked under the Termoscud® cover to avoid flapping.

The green and yellow straps 4 are not necessary for assembly.
They are only for rolling up Termoscud® in warm weather.

SGAS BREVETTATO PATENTED

S.G.A.S. (sistema brevettato antisventolio) con nuova valvola dotata di tappo integrato e chiusura stagna a vite.
Adattatore S.G.A.S. in dotazione per gonfiare a fiato/con pompa:
rende igienico il gonfiaggio ed evita la fuita dell'aria durante la chiusura della valvola.

S.G.A.S. (patented anti-flap inflatable system) with new valve fitted with incorporated cap and watertight closure.

S.G.A.S. adapter included for manual/ pump inflation: makes pumping hygienic and prevents air leakage when the valve is being closed.

Vedi dettagli
See details →

DETTAGLI

I

- 1 Pettorina con sgancio di sicurezza con Velcro regolabile.

- 2 Nasti 4 (verde e giallo) per arrotolare Termoscud® quando fa caldo (tenere la pelliccia all'interno e, se occorre, sgonfiare le camere S.G.A.S.).

- 3 Nasti 5 da rimboccare sotto il sedere per ottenere la massima protezione.

- 4 Tassello rifrangente da personalizzare con il numero di targa.

- 5 Coprisella elastico e impermeabile da rimboccare intorno alla sella per proteggerla dalla pioggia in parcheggio, utilizzare la tracolla come ulteriore aggancio antivento.

- 6 Adesivi trasparenti per proteggere la carrozzeria dallo sfregamento dei nastri. Gli adesivi sono removibili e non lasciano residui di colla. Attenzione: occorre comunque mantenere sempre i nastri tesati e lo scooter pulito per evitare che col tempo si creino segni o rigature sulla carrozzeria.

- 7 Per lavare Termoscud® a fine stagione utilizzare un panno umido, sciacquare abbondantemente i nastri e fare asciugare bene prima di riporre in luogo asciutto.

DETAILS

GB

- 1 Chest cover with safety strap.

- 2 In mild weather, roll up Termoscud® (with the lining on the inside) and fix it with straps 4 (green and yellow). If necessary deflate the S.G.A.S. air tubes.



- 3 Get a better protection by sitting on straps 5, especially in cold conditions.

- 4 As a deterrent, write your registration number in the space provided.

- 5 An elasticized waterproof cover can be pulled over the seat when the scooter is parked.

- 6 Inside the Termoscud® packaging are some clear adhesive stickers to be applied to the bodywork in order to protect the paintwork. These are removable and will not leave residues of glue. If the Termoscud® is not fitted correctly or the straps kept taught, marks could appear on the bodywork after a period of time.

- 7 To wash Termoscud® at the end of the season use a damp cloth and let dry well before storing.

**NOTE**

- I** Le foto e i disegni sono puramente indicativi. Tucano Urbano si riserva il diritto di modificare o migliorare il prodotto in qualsiasi momento, senza preavviso e senza obblighi di dover applicare tali modifiche su prodotti già venduti.

- GB** Photos and drawings are purely indicative. Tucano Urbano reserves the right to modify or improve the product at any time, without prior notification and with no obligation to apply such modifications to products already sold.

ADVERTISSEMENTS

- F** Avant de monter le produit, vérifier auprès du revendeur ou sur le site tucanourbano.com que le tablier Termoscud® est compatible avec le modèle du scooter.
- Pour une utilisation efficace et sûre du tablier, suivre scrupuleusement les instructions de montage: en cas de doutes, s'adresser à un personnel qualifié.
- Après le montage, s'assurer que le produit est bien positionné en vérifiant qu'aucune de ses parties ne gêne la conduite, le mouvement du guidon, la mise à terre des pieds ou le fonctionnement de l'engin. Si une gêne est constatée ou que des sangles non attachées peuvent se prendre dans les pièces mobiles du scooter, non seulement l'efficacité du produit est compromise, mais aussi votre sécurité.
- Le manque d'habileté dans l'utilisation du tablier peut comporter des risques pour son usage en toute sécurité. Avant d'utiliser le produit pour la première fois sur le scooter au milieu de la circulation, s'habituer à mettre les pieds à terre rapidement et vérifier la possibilité d'effectuer toutes les manœuvres en sécurité et avec dextérité. Pour ce faire, s'exercer dans un endroit sûr et isolé, tout d'abord à l'arrêt sur la béquille, et ensuite en mouvement.
- Avant chaque utilisation du scooter et, quoi qu'il en soit après chaque impact (par exemple en montant ou en descendant d'un trottoir), chute ou autre circonstance, vérifier que le produit est bien positionné et que tous les points de fixation sont en bon état. Dans le cas contraire, démonter le produit avant toute autre opération. Dans tous les cas, contrôler régulièrement avec soin le serrage des vis/écrous d'arrêt et la tension des sangles.
- Pendant l'utilisation du scooter, positionner les pieds de façon à pouvoir les mettre rapidement à terre en cas d'arrêt, notamment si les sangles 5 sont repliées au niveau de la selle, sous le conducteur.
- N'apporter aucune modification au produit et n'utiliser que des pièces d'origine.
- Le couvre-jambes peut influencer l'aérodynamique de votre engin. Il est indispensable d'en tenir compte et d'adapter la vitesse et la conduite, notamment en cas de vent fort.
- Toujours veiller au gonflement des chambres à air SGAS anti-flottement.
- Conserver ces instructions pour d'éventuelles consultations ultérieures.

ADVERTENCIAS

- E** Antes del montaje compruebe la compatibilidad del cubre piernas Termoscud® con su modelo de scooter, en su revendedor o en la web tucanourbano.com.
- Para un uso eficaz y seguro de su cubre piernas, siga atentamente las instrucciones de montaje; en caso de duda diríjase a personal especializado. • Una vez efectuado el montaje, comprobe su exactitud, asegurándose que ninguna parte del producto obstaculice la posición de conducción, el movimiento de la dirección, el apoyo de los pies en el suelo o el funcionamiento del vehículo; la existencia de alguna de dichas circunstancias o la eventual presencia de cintas sueltas que pudieran quedar enganchadas en partes en movimiento del scooter comprometen la eficacia del producto y su seguridad. • La inexperience en el uso del cubre piernas puede ocasionar riesgos para su uso seguro; por ello, antes de utilizarlo en marcha por primera vez, es necesario acostumbrarse a apoyar rápidamente los pies en el suelo y comprobar si es posible completar con seguridad todas las maniobras; realice estas pruebas en un lugar seguro y sin la presencia de tráfico, primero parados permaneciendo sobre el caballete, y a continuación en movimiento.
- Cada vez que utilice el scooter y, en cualquier caso, siempre después de eventuales golpes (por ejemplo subiendo o bajando de aceras elevadas), caídas u otras circunstancias, asegúrese del correcto posicionamiento del producto y de la integridad de todos sus puntos de enganche y, en caso contrario, desmontar el producto antes de continuar. En cualquier caso, inspeccione periódicamente con cuidado el correcto apriete de los tornillos/tuercas de sujeción y la tensión de las cintas.
- Durante el uso del scooter coloque los pies de manera que sea fácil su rápido apoyo en el suelo, en el momento de la parada; en especial si se utilizan las cintas 5 dobladas debajo del asiento.
- No realice modificaciones de ningún tipo en el producto y utilice sólo componentes originales.
- El cubre piernas puede provocar cambios en la aerodinámica de su vehículo; es necesario tener en cuenta este aspecto, adaptando en consecuencia la velocidad y el tipo de conducción, sobretodo en caso de viento fuerte. • Acuérdese de mantener siempre infladas las cámaras de aire S.G.A.S. anti flaneo. • Conserve estas instrucciones para consultas posteriores.

TERMOSCUD® - R213X


1



INSTRUCTIONS DE MONTAGE MANUAL DE INSTRUCCIONES

DÉBUT Comenzar

- F** Vue sommaire des étapes de l'installation (A >F) et du produit fini monté sur le scooter.
- E** Vista Resumen de los pasos de montaje (A >F) y producto terminado montado en la moto.




TERMOSCUD® - R213X

step A

- F** Dérouler Termoscud® sur la selle en mettant les rubans 3 et 6bis en avant.


- E** Extienda el Termoscud® sobre el asiento del scooter, de manera que las cintas 3 y 6bis queden hacia delante.



step B

- F** Fixer Termoscud® sur les deux côtés, à l'aide des vis (A) (il est préférable d'utiliser les vis livrées) et les faire passer dans les trous pratiqués dans Termoscud® sur les points 1.

- E** Abroche el Termoscud® a ambos lados introduciendo los tornillos (A) incluidos en el pack de montaje primeramente en los orificios 1 de la cubierta del faldón.




TERMOSCUD® - R213X

2

step C

- F** Enfiler le sangle F jusqu'au fond entre le para-brise et le cuvelage du phare. Ensuite accrocher les attaches fastex de sangle F au Termoscud® aux points 1F.


- E** Tire de la alargadera F lo más posible entre el carenado y la pantalla Perspex. Sujete el Termoscud® con las hebillas fastex en el punto 1F.



step D

- F** Fixer Termoscud® sur les deux côtés, à l'aide des vis d'origine du scooter et les faire passer dans les trous pratiqués sur les rubans 6.

- E** Fijar el Termoscud® a ambos lados, utilizando los tornillos originales del scooter, haciéndolos pasar por los agujeros de la cinta 6.



TERMOSCUD® - R213X

3

4

step E



F Fixer **Termoscud®** sur les deux côtés, à l'aide des vis d'origine du scooter et les faire passer dans les trous pratiqués sur les rubans **3**. Fixer **Termoscud®** sur les deux côtés, à l'aide des rivets plastique (*) d'origine du scooter et les faire passer dans les trous pratiqués sur les rubans **6bis**.

E Fijar el **Termoscud®** a ambos lados, utilizando los tornillos originales del scooter, haciéndolos pasar por los agujeros de la cinta **3**. Fijar el **Termoscud®** a ambos lados, utilizando los tornillos (*) originales del scooter, haciéndolos pasar por los agujeros de la cinta **6bis**.

step F

F Accrocher la ralonge **2** à l'arrière de la carrosserie sous la pédane.

E Fije la extensión **2** en el borde posterior de la carrocería debajo de la plataforma.

**Notes****Notas**

F Utiliser les points de réglage des rubans pour adapter **Termoscud®** à la forme du scooter et pour bien le tendre afin d'éviter qu'il flotte et que de l'air s'y glisse par les ouvertures. **Tendre particulièrement bien les rubans 2.** En conclusion, gonfler les chambres à air S.G.A.S.

Les parties de ruban qui dépassent doivent être repliées à l'intérieur, sous les bords de **Termoscud®, après avoir terminé leur réglage.** Les rubans vert et jaunes **4** ne servent pas pour le montage, mais simplement pour enruler **Termoscud®** dans la belle saison.

E Ajuste la tensión de todas las cintas para que la funda cubra bien todo el scooter y evitar que flanee y se escape aire. **Tire especialmente de las cintas 2. Por último, infle las cámaras S.G.A.S.**

Las partes sobrantes de las cintas deben meterse dentro de la funda **Termoscud®.**

Las cintas verdes y amarillas **4** no son necesarias para el montaje. Sólo sirven para enrrollar el **Termoscud®** y llevarlo recogido cuando hace calor.

SGAS BREVETE PATENTE

S.G.A.S. (système breveté anti-flottements) avec nouvelle valve équipée de bouchon intégré et de fermeture à vis étanche. Adaptateur S.G.A.S. fourni pour gonfler avec la bouche/une pompe : rend le gonflage hygiénique et évite la sortie d'air pendant la fermeture de la valve.

S.G.A.S. (sistema patentado anti-flaneo) con nueva válvula con tapón integrado y cierre hermético de rosca. Adaptador S.G.A.S. en dotación para inflar con la boca/con una bomba: para un inflado higiénico evitando la salida de aire mientras se cierra la válvula.

DÉTAILS

F 1 Le tablier **Termoscud®** est doté d'un plastron avec une bandoulière à déclenchement de sécurité.

2 Dans la bonne saison, on peut enruler le tablier **Termoscud®** (avec la fourrure à l'intérieur et, si nécessaire, dégonfler les chambres à air S.G.A.S.) et le fixer au bouclier de protection, en utilisant les sangles vertes et jaunes n° **4**.

3 S'asseoir sur les sangles n°**5** pour bien les tendre et mieux couvrir les hanches, pour une meilleure protection aux basses températures.

4 Marquez le numéro de votre plaque d'immatriculation à l'aide d'un marqueur indélébile sur l'emplacement spécialement prévu. C'est un bon système de dissuasion contre le vol.

5 Couvre-selle élastique et imperméable. Vous n'avez qu'à le bloquer sous la selle en stationnement.

6 Le tablier **Termoscud®** est livré avec des autocollants transparents servant à protéger la carrosserie contre l'usure sur les points critiques. Ils sont amovibles et ne laissent aucune marque de colle. Attention: il faut toujours que les sangles soit bien tendues et la carrosserie propre afin d'éviter les rayures.

7 Pour laver **Termoscud®** à la fin de la saison, utiliser une éponge humide, puis le faire bien sécher avant de le ranger.

DETALLES**E**

1 Protección del pecho con cinta de seguridad.

2 Cuando no llueva ni haga frío, enrólle el **Termoscud®** (con el forro hacia dentro) y sujetelo con las cintas **4** (verdes y amarillas). Si es necesario, desinflé las cámaras de aire S.G.A.S.



3 Especialmente cuando hace frío, protójase más sentándose sobre las cintas **5**.

4 Para disuadir a los ladrones escriba su número de registro en el espacio facilitado.

5 Si deja la moto aparcada, puede extender una funda impermeable y elástica sobre el asiento.

6 Dentro del envoltorio del **Termoscud®**, hay algunos adhesivos transparentes que debe adherir al carenado para proteger la pintura. Los adhesivos se pueden retirar y no dejan rastro de pegamento. Si el **Termoscud®** no está bien encajado o las cintas no están tensas, con el tiempo, pueden producirse marcas en el carenado.

7 Para lavar el **Termoscud®** al final de la temporada, utilice un paño húmedo y deje secar bien la funda antes de guardarla.

**NOTES****Notas**

F Les photos et les dessins sont purement indicatifs. Tucano Urbano se réserve le droit de modifier ou améliorer le produit à tout moment, sans préavis et sans obligation d'apporter de telles modifications à des produits déjà vendus.

E Las fotos y los dibujos se muestran únicamente a modo de ejemplo. Tucano Urbano se reserva el derecho de modificar o mejorar el producto en cualquier momento, sin previo aviso y sin la obligación de tener que aplicar dichas modificaciones a los productos ya vendidos.